

## Spare Parts List

Valid since 01.01.2005

### Heat Cutter HSG-0

Pos.	Item		Artikel-/Item-No.
1	Gehäuse für HSG-0 230 Volt	Housing for HSG-0 230 Volt	0700560010
1	Gehäuse für HSG-0 240 Volt	Housing for HSG-0 240 Volt	0700560140
1	Gehäuse für HSG-0 110 Volt	Housing for HSG-0 110 Volt	0700560141
2	Sechskantschraube BM 2,5 x 36	Hexagon head cap screw BM 2,5 x 36	0700560011
3	Sechskantmutter M 2,5	Hexagon nut M 2,5	0700560012
4	Schlitzmutter M 2,5	Slotted round nut M 2,5	0700560013
5	Sechskantschraube BM 2,5 x 32	Hexagon head cap screw BM 2,5 x 32	0700560014
6	Brille	Lamp cover	0700560015
7	Zylinderschraube M 3 x 10	Pan head screw M3x10	0700560016
8	Sechskantmutter M 3	Hexagon nut M 3	0700560017
9	Lampe	Lamp	0700560018
10	Aufhängebügel	Suspension hook	0700560019
11	Schalthebel	Trigger	0700560020
12	Schalthebel-Stift	Control lever pin	0700500001
13	Rückhol-Feder	Restoring spring	0700560034
14	Transformator AC 230 Volt	Transformer AC 230 Volt	0700560021
14	Transformator AC 110 Volt	Transformer AC 110 Volt	0700560022
15	Anschlussplatte 230 Volt	Connecting plate 230 Volt	0100500150
15	Anschlussplatte 110 Volt	Connecting plate 110 Volt	0100500151
16	Zugentlastung	Strain relief	0700560023
17	Linsen-Schraube M 3 x 8 für HSG-0 230 V	Tallow-drop screw M 3 x 8 for HSG-0 230 V	0700560024
17	Linsen-Schraube M3 x10 für HSG-0 110 V	Tallow-drop screw M 3 x10 for HSG-0 230 V	0700560159
18	Netzleitung für HSG-0 230 V	Main cord for HSG-0 230 V	0700560025
18	Netzleitung für HSG-0 110 V	Main cord for HSG-0 110 V	0700560160
19	Knickschutztülle	Antikink bush	0700560027
20	Mikroschalter für HSG-0 230 V	Microswitch for HSG-0 230 V	0700560028
20	Mikroschalter für HSG-0 110 V	Microswitch for HSG-0 110 V	0700560170
21	Klemmstück	Binder piece	0700560029
22	Rändelschraube	Knurled screw	0700560030
23	Entstörkondensator	Anti-interference capacitor	0700560031
24	Widerstand	Resistance	0700560032
	Schlitzschraubendreher	Slotted screw driver	0700560035

